# 过滤减压阀
# AW20-A~AW40-A

JIS图形符号
过滤减压阀




**过滤器和减压阀一体化、省空间、省配管。**

## 型号表示方法

**AW 30 – □ 03 BG – □ –A**

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

・关于可选项、准标准，请从a~i各项目中逐一选出。
・可选项记号、准标准记号按数字、字母表顺序排列。
例) AW30-03BG-1N-A

| | | | | 记号 | 内容 | ❶ 主体大小 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❷ | 螺纹种类 | | | 无记号 | Rc | ● | ● | ● |
| | | | | N注1) | NPT | ● | ● | ● |
| | | | | F注2) | G | ● | ● | ● |
| | | | | + | | | | |
| ❸ | 接管口径 | | | 01 | 1/8 | ● | – | – |
| | | | | 02 | 1/4 | ● | ● | ● |
| | | | | 03 | 3/8 | – | ● | ● |
| | | | | 04 | 1/2 | – | – | ● |
| | | | | 06 | 3/4 | – | – | ● |
| | | | | + | | | | |
| ❹ | 注3) 可选项 | a | 安装 | 无记号 | 无安装可选项 | ● | ● | ● |
| | | | | B注4) | 带托架 | ● | ● | ● |
| | | | | H | 带设定螺母(面板安装用) | ● | ● | ● |
| | | | | + | | | | |
| | | b | 浮子式自动排水器 | 无记号 | 无自动排水器 | ● | ● | ● |
| | | | | C注5) | N.C.(常断)未加压时冷凝水不排出 | ● | ● | ● |
| | | | | D注6) | N.O.(常通)未加压时冷凝水排出 | – | ● | ● |
| | | | | + | | | | |
| | | c | 压力表注7) | 无记号 | 无压力表 | ● | ● | ● |
| | | | | G | 圆形压力表(带限位指示器) | ● | ● | ● |
| | | | | M | 圆形压力表(带有色环) | ● | ● | ● |
| | | | | + | | | | |
| ❺ | 准标准 | d | 设定压力注8) | 无记号 | 0.05~0.7MPa设定 | ● | ● | ● |
| | | | | 1 | 0.02~0.2MPa设定 | ● | ● | ● |
| | | | | + | | | | |
| | | e | 杯注9) | 无记号 | 聚碳酸酯杯 | ● | ● | ● |
| | | | | C | 带杯体保护罩 | ● | – 注10) | – 注10) |

AW20-A　　AW40-A



| | | | 记号 | 内容 | ❶ 主体大小 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❺ 准标准 | f | 冷凝水排出口注14) | 无记号 | 带排水活门 | ● | ● | ● |
| | | | J注11) | 排水导管1/8 | ● | – | – |
| | | | | 排水导管1/4 | – | ● | ● |
| | | | W | 带倒钩接头排水活门(ø6×ø4尼龙管用) | – | ● | ● |
| | | + | | | | | |
| | g | 排气机构 | 无记号 | 溢流型 | ● | ● | ● |
| | | | N | 非溢流型 | ● | ● | ● |
| | | + | | | | | |
| | h | 流向 | 无记号 | 流向：左→右 | ● | ● | ● |
| | | | R | 流向：右→左 | ● | ● | ● |
| | | + | | | | | |
| | i | 压力单位 | 无记号 | 产品标牌、杯注意事项、压力表的单位表示：MPa | ● | ● | ● |
| | | | Z注12) | 产品标牌、杯注意事项、压力表的单位表示：psi、°F | ○注13) | ○注13) | ○注13) |

注1) 冷凝水导管为NPT1/8(AW20-A适合)、NPT1/4(AW30-A~AW40-A适合)自动排水器的排出通口带ø3/8"的快换接头(AW30-A~AW40-A适合)。
注2) 冷凝水导管为G1/8(AW20-A适合)、G1/4(AW30-A~ AW40-A适合)。
注3) 可选项B,G,H,M、同时包装，未组装。
注4) 托架带设定螺母。
注5) 未加压时，杯中会留有小于自动排水器动作量的冷凝水，结束作业前推荐手动排水。
注6) 使用小型压缩机(0.75kW输出流量不足100 L/min[ANR]的场合，开始动作时会有从排水活门处发生漏气的可能性，推荐N.C.型。
注7) 压力表标准(0.7MPa设定)用1.0MPa规格，设定0.2MPa时，请使用0.4MPa规格的压力表。
注8) 虽然也有在设定压力规格上限以上的设定，但请在规格范围内使用。
注9) 杯体的耐化学液性由的化学品数据表P.441确认。
注10) ○对应螺纹种类仅为NPT。
注11) 不带阀功能。
注12) 螺纹种类为NPT。根据新计量法(日本国内为SI单位)，仅向日本以外的国家销售。圆形压力表(带有色环)：不可与M组合。另行订购。
注13) ○对应螺纹种类仅为NPT
注14) 浮子式自动排水器：不可选择C和D的组合。

## 标准规格

| 型号 | AW20-A | AW30-A | AW40-A | AW40-06-A |
|---|---|---|---|---|
| 接管口径 | 1/8、1/4 | 1/4、3/8 | 1/4、3/8、1/2 | 3/4 |
| 压力表连接口径 | 1/8 | | | |
| 使用流体 | 空气 | | | |
| 环境温度及使用流体温度 | –5~60°C(无冻结) | | | |
| 保证耐压力 | 1.5MPa | | | |
| 最高使用压力 | 1.0MPa | | | |
| 设定压力范围 | 0.05~0.7MPa | | | |
| 过滤精度 | 5μm | | | |
| 冷凝水贮留量(cm³) | 8 | 25 | 45 | |
| 杯材质 | 聚碳酸酯 | | | |
| 杯体保护罩 | 准标准(钢带) | 标准装备(聚碳酸酯) | | |
| 结构 | 溢流型 | | | |
| 质量(kg) | 0.21 | 0.41 | 0.75 | 0.81 |

## 可选项型号

| 可选型规格 | | | 型号 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **AW20-A** | **AW30-A** | **AW40-A** | **AW40-06-A** |
| 托架组件注1) | | | AR22P-270AS | AR32P-270AS | AR42P-270AS | |
| 设定螺母 | | | AR22P-260S | AR32P-260S | AR42P-260S | |
| 压力表 | 圆形注2) | 标准 | G36-10-□01 | | G46-10-□01 | |
| | | 0.02~0.2MPa设定 | G36-4-□01 | | G46-4-□01 | |
| | 圆形注2)<br>(带有色环) | 标准 | G36-10-□01-L | | G46-10-□01-L | |
| | | 0.02~0.2MPa设定 | G36-4-□01-L | | G46-4-□01-L | |
| 浮子式自动排水器注3)注4) | | N.C. | AD27-A | AD37-A | AD47-A | |
| | | N.O. | – | AD38-A | AD48-A | |

## 准标准・杯组件型号

| 准标准规格 | | | | | | 型号 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杯材质 | 浮子式自动排水器注3)注4) | | 带冷凝水导管注4) | 带倒钩接头 | 带杯体保护罩 | **AW20-A** | **AW30-A** | AW40–A | **AW40-06-A** |
| | N.C. | N.O. | | | | | | | |
| 聚碳酸酯 | – | – | – | – | ● | C2SF-C-A | – | – | |
| | ● | – | – | – | ● | AD27-C-A | – | – | |
| | – | – | ● | – | – | C2SF-J-A | C3SF-J-A | C4SF-J-A | |
| | – | – | – | ● | – | – | C3SF-W-A | C4SF-W-A | |
| | – | – | ● | – | ● | C2SF-CJ-A | – | – | |

注1) 含托架和设定螺母。
注2) 圆形压力表型号中的□表示连接螺纹的种类。R为无记号，NPT为N。关于连接螺纹NPT以及单位表示psi规格的压力表，请另行询问。
注3) 最低使用压力: N.O.型为0.1MPa，N.C.型为0.1MPa(AD27-A)、0.15MPa(AD37-A・AD47-A)。
关于单位表示psi、˝F规格请另行询问。
注4) 关于连接口径NPT和G的场合时冷凝水配管，请另行询问。杯组件带杯˝O˝形圈。

# ⚠ 产品单独注意事项

**使用前必读。安全上的注意由前附43确认，F.R.L.的共同注意事项由P.365~369以及《使用说明书》确认。**
**使用说明书可由本公司网站下载。http://www.smcworld.com**

## 设计上的注意／选定

### ⚠警告

①除去进口压力时、残压有可能向进口侧排气，故也有设定压力0.15MPa以下不能排气的场合。逆流功能必要的场合请使用带逆流功能的减压阀。

②**空气过滤器、过滤减压阀、油雾器的标准杯、杯保护罩和油雾器的滴下窗的材质为聚碳酸酯。请不要在有合成油、有机溶剂、化学药液、切削油、碱、螺纹紧固剂等场合使用。**

**由于有机溶剂、化学药液的环境以及附着等影响而造成物理劣化的化学品资料。(参考)**

| 种类 | 化学品名 | 使用用途例 | 材质<br>聚碳酸酯 |
|---|---|---|---|
| 酸 | 盐酸<br>硫酸磷酸<br>铬酸 | 金属酸洗液 | △ |
| 碱 | 氢氧化钠<br>钾碱<br>氢化钙<br>氨水<br>碳酸钠 | 金属脱脂<br>工业盐<br>水溶性切削油 | × |
| 无机盐 | 硫化钠<br>硝酸碱<br>硫酸钠 | – | × |
| 盐酸系溶剂 | 四氯化碳<br>氯仿<br>氯化烯<br>二氯甲烷 | 金属的洗净液<br>印刷油墨<br>稀释 | × |
| 芳香族类 | 苯<br>甲苯<br>稀释剂 | 涂料<br>干洗 | × |
| 酮类 | 丙酮<br>丁酮<br>环己烷 | 胶卷<br>干洗<br>纤维工业 | × |
| 乙醇类 | 酒精<br>IPA<br>甲醇 | 不冻剂<br>接着剂 | △ |
| 油类 | 汽油<br>灯油 | – | × |
| 酯类 | 苯二甲酸二甲基<br>苯二甲酸二乙基<br>醋酸 | 合成油<br>防锈油的添加剂 | × |
| 醚类 | 甲醚<br>乙醚 | 制动器油的添加剂 | × |
| 胺类 | 甲胺 | 切削油<br>制动器油的添加剂<br>橡胶促进剂 | × |
| 其他 | 防松胶<br>海水<br>检漏器 | – | × |
| △：会受一部分影响　×：有影响 | | | |

## 维护保养

### ⚠警告

①滤芯使用2年或压力降达到0.1MPa就应更换。以免滤芯损坏。

## 安装、调整

### ⚠警告

①在确认进口压力表及出口压力表指示压力的同时进行压力设定。若手轮回转过分，会造成内部零部件的损坏。

②调整手轮应用手调整，不能用工具调整，以免造成损坏。

## 安装、调整

### ⚠注意

①手轮开锁后进行压力调整，调整后再锁住。否则，手轮会损坏或出口压力会变动。
- 调整手轮外拉则开锁。
  (调整手轮下侧看到桔黄色标记可确认。)
- 将调整手轮压入则锁住。若难锁时，向左右稍稍回转一下再推压便可。(锁住时，看不见桔黄色标记。)

②进口侧与出口侧压力差大的场合会产生脉冲，此种场合请将进口侧与出口侧压力差变小后使用，即使如此还不能稳定脉冲的场合请与本公司联系。

③杯体安装时，一定要将锁定按钮安装在主体正面(或背面)的凹部位置，否则将会成为杯脱落或破损的原因。

# AW20-A~AW40-A 系列

## 流量特性(代表值)

条件: 进口压力0.7MPa

**AW20-A** Rc 1/4




**AW30-A** Rc 3/8




**AW40-A** Rc 1/2




**AW40-06-A** Rc 3/4




## 压力特性(代表值)

条件: 进口压力0.7MPa 出口压力0.2MPa 流量20L/min(ANR)

**AW20-A**




**AW30-A**




**AW40-A/AW40-06-A**



## 结构图

**AW20-A**




**AW30-A~AW40-06-A**




AC-A
AF-A
AF□-A
AR-A
AL-A
AW-A
AC
AF
AF□
AR
AL
AW□
A□G
E□
AV
AF

### 组成零部件

| 序号 | 名称 | 材质 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阀体 | 压铸铝 | 涂铂银色 |
| 2 | 阀盖 | 聚缩醛 | 涂铂银色 |

### 可换件

| 序号 | 名称 | 材质 | 零部件型号 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **AW20-A** | **AW30-A** | **AW40-A** | **AW40-06-A** |
| 3 | 阀芯组件 | SUS、HNBR | AW22P-060AS | AW32P-060AS | AW42P-060AS | |
| 4 | 滤芯 | 无纺布 | AF20P-060S | AF30P-060S | AF40P-060S | |
| 5 | 膜片组件 | 耐候性NBR | AR22P-150AS | AR32P-150AS | AR42P-150AS | |
| 6 | 杯密封圈 | NBR | C2SFP-260S | C32FP-260S | C42FP-260S | |
| 7 | 杯组件注) | 聚碳酸酯 | C2SF-A | C3SF-A | C4SF-A | |

注) 杯密封圈为附件。关于单位表示为 psi、 °F的杯组件的供给，请与营业员联系。

## 外形尺寸图

### AW20-A







板厚
**AW20-A: Max.4**

### AW30-A~AW40-06-A







板厚
**AW30-A~AW40-06-A: MAX.8**

| 适用型号 | AW20-A | | AW30-A~AW40-A | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 可选项/准标准规格 | 带自动排水器(N.C.) | 带冷凝水导管 | 带自动排水器(N.O./N.C.) | 带冷凝水导管 | 带倒钩接头排水活门 |
| 外形图 |   |   |   | |   |

| 型号 | 标准规格 | | | | | | | | | | 可选项规格 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 圆形压力表 | | 圆形压力表(带有色环) | |
| | $P_1$ | $P_2$ | A | B | C注) | D | E | F | G | J | H | J | H | J |
| **AW20-A** | 1/8 · 1/4 | 1/8 | 40 | 87.6 | 67.4 | 22 | – | M36×1.5 | 25 | 22 | ø37.5 | 58.5 | ø37.5 | 59.5 |
| **AW30-A** | 1/4 · 3/8 | 1/8 | 53 | 115.1 | 83.5 | 28.5 | 30 | M45×1.5 | 35 | 28.5 | ø37.5 | 65 | ø37.5 | 66 |
| **AW40-A** | 1/4 · 3/8 · 1/2 | 1/8 | 70 | 147.1 | 100 | 34.5 | 38.4 | M52×1.5 | 40 | 34.5 | ø42.5 | 72 | ø42.5 | 72 |
| **AW40-06-A** | 3/4 | 1/8 | 75 | 149.1 | 101.5 | 34.5 | 38.4 | M52×1.5 | 40 | 34.5 | ø42.5 | 72 | ø42.5 | 72 |

| 型号 | 可选项规格 | | | | | | | | | | | | 准标准规格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 托架安装尺寸 | | | | | | | 面板安装尺寸 | | | | 带自动排水器 | 带倒钩接头 | 带冷凝水导管 |
| | M | N | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | B | B | B |
| **AW20-A** | 30 | 34 | 43.9 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 27.3 | 36.5 | 17.5 | 6 | 104.9 | — | 91.4 |
| **AW30-A** | 41 | 36 | 46 | 6.5 | 24 | 65 | 2.3 | 32.5 | 45.5 | 22.5 | 7 | 156.8 | 123.6 | 121.9 |
| **AW40-A** | 50 | 38 | 54 | 8.5 | 26.5 | 70 | 2.3 | 38.4 | 52.5 | 26 | 7 | 186.9 | 155.6 | 153.9 |
| **AW40-06-A** | 50 | 38 | 55.5 | 8.5 | 26.5 | 70 | 2.3 | 39.9 | 52.5 | 26 | 7 | 188.9 | 157.6 | 155.9 |

注) 全长尺寸C为手轮未锁住状态时的尺寸。

# 过滤减压阀／*AW10~AW60*
# 带逆流功能过滤减压阀／*AW20K~AW60K*
# 订制规格

关于详细尺寸、规格及交货期，请与本公司联系。

Order Made

## ③0.4MPa设定

最高设定压力为0.4MPa。
带压力表的场合、显示为0~0.4MPa。

### 规格

| | |
|---|---|
| 保证耐压力 | 1.5MPa |
| 最高使用压力 | 1.0MPa |
| 设定压力范围 | 0.05~0.4MPa |

### 适合型号

| 型号 | AW10 | AW20(K) | AW30(K) | AW40(K) | AW40(K)-06 | AW60(K) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接管口径 | M5 | 1/8 · 1/4 | 1/4 · 3/8 | 1/4·3/8·1/2 | 3/4 | 3/4 · 1 |

## ④对应长杯

冷凝水的贮存量比标准品多。

### 适合型号和冷凝水贮存量

| 型号 | AW10 | AW20(K) | AW30(K) | AW40(K) | AW40(K)-06 | AW60(K) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接管口径 | M5 | 1/8 · 1/4 | 1/4 · 3/8 | 1/4·3/8·1/2 | 3/4 | 3/4 · 1 |
| 冷凝水贮存量($cm^3$) | 9 | 19 | 43 | 88 | | |

注) 外形尺寸请与营业员联系。

## 型号表示方法

**AW 30 □ – □ 03 □ – □ – X406**

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

| | |
|---|---|
| X406 | 0.4MPa设定 |
| X64 | 对应长杯 |

· 可选项 · 准标准请从a～h中逐一选择。
· 可选项记号 · 准标准记号按数字及字母表顺序排列表示。
例) AW30K-03BE-2N-X406

| | | | | 内容 | 内容 | 0.4MPa设定 ❶ 主体大小 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 对应长杯 ❶ 主体大小 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❷ | 带逆流功能 | | | 无记号 | 无逆流功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | K注1) | 带逆流功能 | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● |
| | | | | + | | | | | | | | | | | |
| ❸ | 螺纹种类 | | | 无记号 | 米制螺纹(M5) | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – | – |
| | | | | | Rc | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● |
| | | | | N注2) | NPT | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● |
| | | | | F注3) | G | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● |
| | | | | + | | | | | | | | | | | |
| ❹ | 接管口径 | | | M5 | M5 | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – | – |
| | | | | 01 | 1/8 | – | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – |
| | | | | 02 | 1/4 | – | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | – |
| | | | | 03 | 3/8 | – | – | ● | ● | – | – | – | ● | ● | – |
| | | | | 04 | 1/2 | – | – | – | ● | – | – | – | – | ● | – |
| | | | | 06 | 3/4 | – | – | – | ● | ● | – | – | – | ● | ● |
| | | | | 10 | 1 | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | ● |
| | | | | + | | | | | | | | | | | |
| ❺ | 注4) 可选项 | a | 安装 | 无记号 | 无安装可选项 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | B注5) | 带托架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | H | 带设定螺母(面板安装) | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | – |
| | | | | + | | | | | | | | | | | |
| | | b | 浮子式自动排水器 | 无记号 | 无自动排水器 | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
| | | | | C | 浮子式自动排水器(N.C.) | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
| | | | | D | 浮子式自动排水器(N.O.) | – | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
| | | | | + | | | | | | | | | | | |
| | | c | 压力表 | 无记号 | 无压力表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | E | 方形埋入式压力表(带限位指示器) | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● |
| | | | | G | 圆形压力表(无限位指示器) | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – | – |
| | | | | | 圆形压力表(带限位指示器) | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● |
| | | | | M | 圆形压力表(带色环) | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● |
| | | | 数字式压力开关 | E1注6) | 输出规格：NPN输出／导线引出规格：配线下引出 | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● |
| | | | | E2注6) | 输出规格：NPN输出／导线引出规格：配线上引出 | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● |
| | | | | E3注6) | 输出规格：PNP输出／导线引出规格：配线下引出 | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● |
| | | | | E4注6) | 输出规格：PNP输出／导线引出规格：配线上引出 | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● |

注1) AW10为标准型，作为带逆流功能使用。(不可选择「K」)。另外，AW10作为带逆流功能使用的场合，设定压在0.15MPa以下，不能逆流。进口压力要比设定压力高0.05MPa以上。
注2) 冷凝水导管是NPT1/8(AW20(K)适合)、NPT1/4(AW30(K)~AW60(K)适合)。自动排水器的排出通口带ø3/8"的快换接头(AW30(K)~AW60(K)适合)。
注3) 冷凝水导管是G1/8(AW20(K)适合)G1/4(AW30(K)~AW60(K)适合)。
注4) 可选项B、G、H、M同时包装，未组装。
注5) 托架带设定螺母。(AW10、AW20(K)~AW40(K))AW60(K)带2个安装螺钉。
注6) 和H(面板安装)一起选择时，因没有导线的装卸空间，此时导线引出规格请选择配线从下引出。

| | | | 记号 | 内容 | 0.4MPa设定 ❶ 主体大小 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 对应长杯 ❶ 主体大小 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❻ | 准标准 | d 设定压力 | 无记号注7) | 0.05~0.85MPa设定 | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | 1注8) | 0.02~0.2MPa设定 | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | + | | | | | | | | | | | | |
| | | e 杯注9) | 无记号 | 聚碳酸酯杯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | 2 | 金属杯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | 6 | 尼龙杯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | 8 | 金属杯带液位计 | – | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
| | | | C | 带保护罩 | – | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – |
| | | | 6C | 带保护罩・尼龙杯 | – | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – |
| | | + | | | | | | | | | | | | |
| | | f 冷凝水排出口注10) | 无记号 | 带排水活门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | J注11) | 冷疑水导管1/8 | – | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – |
| | | | | 冷疑水导管1/4 | – | – | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● |
| | | | W注12) | 带排水活门·倒钩接头(ø6×ø4尼龙管用) | – | – | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● |
| | | + | | | | | | | | | | | | |
| | | g 排气机构 | 无记号 | 溢流型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | N | 非溢流型 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | + | | | | | | | | | | | | |
| | | h 流向 | 无记号 | 流向：左→右 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | R | 流向：右→左 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | + | | | | | | | | | | | | |
| | | i 压力单位 | 无记号 | 产品标牌和压力表的单位表示：MPa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | Z注13) | 产品标牌和压力表的单位表示：psi、°F | ○注15) | ○注15) | ○注15) | ○注15) | ○注15) | ○注15) | ○注15) | ○注15) | ○注15) | ○注15) |
| | | | ZA注14) | 数字式压力开关带单位切换功能 | – | △注16) | △注16) | △注16) | △注16) | – | △注16) | △注16) | △注16) | △注16) |

注7) 仅AW10的设定为0.05~0.7MPa。
注8) 与标准规格相比，仅调压弹簧不同。不可进行0.2MPa以上的设定。另外，带压力表的场合，附件为0.2MPa用力的压力表。
注9) 杯材质的选择，请由P.365化学品数据确认。
注10) 浮子式自动排水器不可选择C和D的组合。
注11) 不带阀功能。
注12) 金属杯不能选择2和8的组合。
注13) 螺纹种类为M5、NPT。
根据新计量法(日本国内用SI单位)仅向日本国以外销售。数字式压力开关带单位切换功能。初期设定为psi。
注14) 可选项为：E1，E2，E3，E4。
根据新计量法(日本国内用SI单位)仅向日本国以外销售。
注15) ○对应螺纹种类为M5、NPT。
注16) △的可选项：选择E1，E2，E3，E4。